


Kompletní sada



Sestava čerpadla MP18

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Filtr | 10. Matka - 3/4" |
| 2. Trubka s vnitřním závitem | 11. Redukce |
| 3. Koleno závitové | 12. Kabinet |
| 4. Madlo | 13. Konektor čtyřpólový |
| 5. Čerpadlo MP18 | 14. Plastový kryt |
| 6. Průtokoměr | |
| 7. Kabel k průtokoměru | |
| 8. 1/4" závit + lepení | |
| 9. Trubka 20 mm | |



Kompletní sada s čerpadlem

- | |
|---|
| 15. Sací trubka do sudu |
| 16. Kontrolní jednotka Flowmatic Lite |
| 17. Kabel od kontrolní jednotky k čerpadlu – 10 m |
| 18. Kabel k průtokoměru |
| 19. Napájecí kabel s konektorem do traktoru – 2 m |
| 20. Kabel dálkového ovládání – 10 m |
| 21. Hadice – 12 M |
| 22. Hadicové spony nerez – A4 |
| 23. Kovové trysky do komína – 2x |